



Empresa brasileira especializada no ramo de diversões eletrônicas. a AEGIR ENTERTAINMENT fabrica peças e acessórios para máquinas de diversão em geral.

Contamos com uma linha completa de produtos para a fabricação e manutenção de suas máquinas. Fliperamas, arcades, jukebox, vending machines ou qualquer tipo de máquina de diversão, você encontra conosco todos os componentes para que seu projeto vire realidade.

MISSÃO:

"Oferecer aos clientes os melhores produtos a um preço justo."

OBJETIVO:

"Desenvolver novos produtos, melhores soluções e inovações para o mercado dos games."

Conhecida pela excelência no atendimento, suporte pós venda e eficiência nas entregas, a Aegir reúne profissionais extremamente capacitados em todos os setores da empresa para que tudo ocorra conforme o planejamento do cliente.

Nossos clientes são nossos parceiros, por isso trabalhamos com transparência e respeito absoluto por cada um de nossos clientes.

Conheça nossa linha completa de produtos e torne-se um de nossos parceiros!

Atenciosamente. Equipe Aegir

www.aegir.com.br



CORES: amarelo, azul, branco, laranja, preto, rosa, roxo, verde e vermelho.




CORES: amarelo, azul, branco, laranja, preto, rosa, roxo, verde e vermelho.



CORES: amarelo, azul, branco, preto, verde, vermelho e preto com cinza.



CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.



CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO LED TRIANGULAR NOPL10

(BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)



CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO LED REDONDO NOPL30 (BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)



BOTÃO LED REDONDO NOPL12

(BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)



CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO LED REDONDO NOPL14 (BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)



CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO LED REDONDO NOPL29 (BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)



CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO LED REDONDO NOPL21 (BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)













CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO LED REDONDO NOPL15 (BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)













CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO LED REDONDO NOPL22 (BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)













CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO LED QUADRADO NOPL04 (BOTÓN LED / LED PUSHBUTTON)









CORES: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

BOTÃO ALTA PERFORMANCE 30mm (ALTO RENDIMIENTO / HIGH PERFORMANCE)
















CORES: amarelo, azul, branco, preto, rosa, verde e vermelho)

CORES: amarelo, azul, branco, laranja, preto, rosa, roxo, verde e vermelho.













RELOGIO CONTADOR (CONTADOR / COUNTER)







FECHADURA (CERRADURA / LOCK)









CONECTORES (CONECTORS)















